

MODEL: H100 KAMYONET - DİZEL CRDI



NO	TANIM	KILOMETRE X 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
		AYLAR	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	
1	MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ *1		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
2	HAVA FİLTRESİ		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
3	POLEN FİLTRESİ (Varsa)		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
4	YAKIT FİLTRE KARTUŞU **2				D			D			D			D	
5	DİFERANSİYEL YAĞI ***3			K		D		K		D		K		D	
6	MOTOR SOĞUTMA SIVISI (ANTİFİRİZ)	HER 40.000 KM VEYA 24 AYDA : D													
7	GDS İLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
8	FREN HİDROLİĞİ		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
9	DÜZ ŞANZİMAN YAĞI (Varsa)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
10	V KAYIŞLARI (Alternatör, H/Direksiyon, Su Pompası ve Klima (Varsa) ****4		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
11	VAKUM HORTUMU (EGR ve gaz kelebeği gövdesi için)(Varsa)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
12	VAKUM POMPASI EMİŞ HORTUMU		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
13	VAKUM POMPASI YAĞ HORTUMU		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
14	MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİ *****5		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
15	AKÜ DURUMU		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
16	FREN BORULARI, HORTUMLARI ve BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
17	DİSK FRENLER ve BALATALAR		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
18	DİREKSİYON/FREN HİDROLİĞİ ve HORTUMLARI		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
19	DİREKSİYON KUTUSU, BAĞLANTI ve KÖRÜKLERİ		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
20	LASTİKLER (BASINÇ ve DİŞ AŞINMASI)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
21	ÖN SÜSPANSİYON MAFSAL ve BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
22	ŞAŞI ve KUPA BAĞLANTI CIVATA ve SOMUNLAR		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
23	KLİMA SOĞUTUCUSU (Varsa)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
24	KLİMA KOMPRESÖRÜ (Varsa)		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
25	YAKIT BORULARI, YAKIT HORTUMLARI ve BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
26	EL FRENİ		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
27	EKSOZ SİSTEMİ		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
28	EMNİYET KEMERİ BAĞLANTILARI		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
29	BÜTÜN ELEKTRİKLİ SİSTEMLER		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
30	KARDAN MİLİ		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
31	ÖN TEKER BİLYALARI			K		K		K		K		K		K	
32	FREN/DEBRİYAJ PEDALI BOŞLUĞU			K		K		K		K		K		K	
33	YAKIT DEPO KAPAĞI			K		K		K		K		K		K	

D : DEĞİŞTİR

K : KONTROL ET ve GEREKİYORSA, AYARLA, DÜZELT, TEMİZLE veya DEĞİŞTİR

NOT : *1 HER 500 KM'DE veya UZUN YOLCULUKLARA ÇIKMADAN ÖNCE MOTOR YAĞ SEVİYESİNİ ve SIZINTILARI KONTROL EDİNİZ.

**2 31922-4H001 PARÇA NUMARALI YAKIT FİLTRESİ KULLANILMALIDIR.

***3 DİFERANSİYEL YAĞI, ARACIN SUYA GİRMESİ DURUMUNDA DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

****4 KAYIŞLARI AYARLAYINIZ, KONTROL EDİNİZ ve GEREKİRSE DÜZELTİNİZ veya DEĞİŞTİRİNİZ.

*****5 SOĞUTMA SIVISI KAÇAKLARINI ve SEVİYESİNİ KONTROL EDİNİZ, "V" KAYIŞINI DEĞİŞTİRDİĞİNİZDE SU POMPASINI KONTROL EDİNİZ.