

MODEL: i20 - DİZEL



NORMAL BAKIM

NO	TANIM	KİLOMETRE X 1000	20	40	60	80	100	120	140	160
		AYLAR	12	24	36	48	60	72	84	96
1	MOTOR YAĞI VE YAĞ FİLTRESİ	Her 10.000 km'de veya 12 ayda bir değiştiriniz								
2	POLEN FİLTRESİ	D	D	D	D	D	D	D	D	D
3	HAVA FİLTRESİ*	D	D	D	D	D	D	D	D	D
4	YAKIT FİLTRESİ KARTUŞU**	Her 30.000 km'de bir değiştiriniz								
5	MOTOR SOĞUTMA SIVISI (ANTİFİRİZ)	K	D	K	D	K	D	K	D	K
6	FREN / DEBRİYAJ HİDROLİĞİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K
7	GDS İLE ARIZA KODLARI KONTROLÜ	K	K	K	K	K	K	K	K	K
8	PCV ve KRANK HAVALANDIRMA HORTUMU	K	K	K	K	K	K	K	K	K
9	VAKUM HORTUMU (EGR ve gaz kelebek gövdesi için)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
10	VAKUM POMPASI ve EMİŞ HORTUMU	K	K	K	K	K	K	K	K	K
11	VAKUM POMPASI YAĞ HORTUMU	K	K	K	K	K	K	K	K	K
12	YAKIT BORULARI, YAKIT HORTUMLARI ve BAĞLANTILARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K
13	SOĞUTMA SİSTEMİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K
14	V KAYIŞI (ALTERNATÖR, HİDROLİK DİR., SU POMPASI, KLİMA)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
15	AKÜ	K	K	K	K	K	K	K	K	K
16	BÜTÜN ELEKTRİK SİSTEMLERİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K
17	FREN BORULARI, YAKIT HORTUMLARI ve BAĞLANTILARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K
18	FREN / DEBRİYAJ PEDALI	K	K	K	K	K	K	K	K	K
19	EL FRENİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K
20	FREN DİSK ve BALATALARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K
21	KAMPANA FRENLER VE BALATA(Varsa)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
22	DİREKSİYON KUTUSU BAĞLANTI ve KÖRÜKLERİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K
23	AKS ve AKS KÖRÜKLERİ	K	K	K	K	K	K	K	K	K
24	LASTİKLER (BASINÇ ve DIŞ AŞINMASI)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
25	ÖN SÜSPANSİYON MAFSAL BAĞLANTILARI	K	K	K	K	K	K	K	K	K
26	ŞAŞİ ve KAPORTADAKİ CİVATA ve SOMUNLAR	K	K	K	K	K	K	K	K	K
27	KLİMA SOĞUTUCU (Varsa)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
28	KLİMA KOMPRESÖRÜ (Varsa)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
29	DÜZ ŞANZİMAN YAĞI(Varsa)	K	K	K	K	K	K	K	K	K
30	YAKIT DOLUM KAPAĞI				K			K		
31	GERGİ, AVARE RULMAN ve KASNAKLAR	Tahrik kayışını değiştirirken kontrol ediniz.								

D : DEĞİŞTİR

K : KONTROL ET, TEMİZLE, AYARLA, ONAR VEYA GEREKİRSE DEĞİŞTİR

(*) : HER 10.000 KM'DE KONTROL ET, TEMİZLE

(**) : EN590 STANDARTI DIŞINDA DİZEL YAKIT KULLANILMASI DURUMUNDA HER 10.000 KM'DE DEĞİŞİMİ ÖNERİLMEKTEDİR.